



**Дверной видеоглазок SF550
с детекцией движения и слотом microSD**

Руководство



11 см экран



**Большой угол
обзора**



**Автоматическая
ИК-подсветка**



**Высокое
энергосбережение**



Простая установка



**Встроенная
память**

Комплектация

Внешняя часть (камера): 1 шт.

Внутренняя часть (монитор): 1 шт.

Набор из винтов: 1 шт.

Кронштейн: 1 шт.

Элемент питания: встроенная батарея.

Габаритные размеры



Особенности монтажа

1. Дверное отверстие в пределах 14-55 мм
2. Толщина двери 35-115 мм
3. Выбор требуемой длины винтов из комплекта

Эксплуатация

1. **Включение ВКЛ/ВЫКЛ:** нажатие клавиши "Power"(ВКЛ\ввод) на видеоглазке более 3-х секунд на передней части видеоглазка (центральная кнопка) включает или выключает питание видеоглазка. Краткое нажатие центральной кнопки — просмотр камеры пользователем в реальном времени.

2. **Запуск меню:** нажмите центральную клавишу видеоглазка для обеспечения включения устройства и как только увидите изображение с камеры нажмите клавишу «**МЕНЮ**»(левая клавиша).

Перемещение по меню осуществляется клавишами «влево», «вправо», а подтверждение выбранной настройки производится центральной клавишей «power» (ВКЛ\ВВОД)

Меню содержит настройки: language, Record mode, Motion Detection, Screen of time, Ring ON\OFF, Ring type, Ring volume, Data Time, Format disk, Default setting, software version.

1. Language: english, chinese. По умолчанию — **english**.

2. Record mode: «**foto**» — для создания и записи снимков, «**video**» - создание видеозаписей.

3. Motion detection (детектор движения): если включен режим «**ON**» - будет активен PIR элемент.

4. Screen off time (время работы экрана): **15сек/25сек/35 сек/ normally open. NO** — постоянно включен.

5. Ring on\off (управление динамиком): если включен «**ON**» - будет активен динамик - при нажатии «Вызов».

Если «**OFF**» - режим «**не беспокоить**» - динамик не транслирует мелодию вызова.

6. Ring type: 12 звуков на выбор. Однако 1-й звук по умолчанию будет выставлен каждый раз, когда видеоглазок полностью обесточивается (разряд акб или отключение питания)

7. Ring volume (уровень громкости): «High» (высокое), «Medium»(среднее), «Low»(низкое). Умолчание - «High»

8. Format disk: «Yes» или «No». Выбор варианта «Yes» - удалит все содержимое карты памяти.

9. Default setting: Выбор варианта «Yes» - возвращает заводские настройки видеоглазка.



Функционал

1. Включение **ON\OFF**: нажатие клавиш «Вызов» или «ВКЛ\Ввод» включает видеоглазок (активный режим) и звучит сигнал (ring type), если не активен режим «без звука»(ring off).
2. Создание **ФОТО\ВИДЕО**: нажатие клавиш «Вызов» или «ВКЛ\Ввод» включает видеоглазок с последующим созданием фотоснимка или видеозаписи (зависит от выбора в меню «record mode»). *Примечание: длительность видео зависит от установленного значения «screen of time». Если активен «normally open» - видео будет иметь максимальную длину — 1 минута. Однако Такой режим работы очень быстро расходует энергию акб.*
3. Просмотр **ФОТО\ВИДЕО**: когда видеоглазок в активном режиме нажатие клавиши «просмотр» (правая кнопка на корпусе) запускает интерфейс демонстрации файлов в хронологическом порядке. Клавиши «Влево» и «Вправо» используются для перехода от одной записи к другой, а также принимают участие в процессе удаления конкретных файлов. Нажатие клавиши «menu» (левая кнопка) - закрывает режим просмотра записей.
4. **Настройка видеоглазка**: нажатие клавиши «МЕНЮ» в активном состоянии видеоглазка запускает интерфейс настроек, для перехода по которому используются клавиши «Влево», «Вправо», а для подтверждения действия — клавиша «ВКЛ\Ввод» (центральная).



- 1)Монитор
- 2)Кнопка сброса «Reset»
- 3)Разъем для подзарядки акб
- 4)Слот для SD карты (до 32Гб)
- 5)Заводские настройки
- 6)Просмотр\включение (ВКЛ\ввод)
- 7)Просмотр видео или фото

- 8)PIR сенсор
- 9)ИК подсветка
- 10) Видеокамера
- 11) Микрофон
- 12) Динамик

Внимание!

- Не допускайте эксплуатацию при высоких температуре и влажности, в задымленных и сильно запыленных помещениях.
- Обеспечьте аккуратный монтаж устройства, В особенности избегайте заломов шлейфа и его соприкосновения с острыми краями отверстия металлической двери. Случай повреждения при монтаже не является гарантийным.
- Допускается отсутствие оповещения пользователей об улучшении свойств прибора.



Photo



Video



Спецификация

Размер экрана	4,3 дюйма (11 см)
Разрешение	1280 x 720
Матрица камеры	1 Мп
Угол обзора	110°
Режим записи	Фото или видео на microSD 32Гб
Питание	Аккумуляторная заряжаемая батарея Разъем микроUSB 5 Вольт
ИК подсветка	2 шт. 850 нм
Аккумулятор	встроенный

Комплектация



Монтаж видеоглазка *(на примере другой модели)*



