

Автомобильный регистратор HD

Инструкция пользователя



DVR-930

Руководство пользователя

●Кнопка reset расположена на задней стороне корпуса оборудования. Если регистратор в процессе работы зависнет, короткое нажатие восстановит питание и вернет работу в нормальное состояние.

5.Функция меню(Настройки)

●Настройки видеозаписи

В режиме видеозаписи нажмите кнопку Меню для входа в настройки видео, затем нажмите кнопку Вверх/Вниз для выбора нужного меню. Нажмите кнопку включения с функцией OK для подтверждения.

- 1.Разрешение: 1296P/1080FHD/720P/VGA
- 2.Двухканальный видео: Выкл./Вкл.
- 3.Цикл запись: Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.
- 4.Интервал видео: Выкл./100MS/200MS/500MS
- 5.Высокий динамический диапазон: Выкл./Вкл.
- 6.Экспозиция: +3/+2/+1/0/-1/-2/-3
- 7.Обнаружение движения: Выкл./Вкл.
8. Запись: Выкл./Вкл.
- 9.Gsensor: Выкл./Низкий/Средний/Высокий
- 10.Парковка монитор: Выкл./Вкл.
- 11.Номерной знак: Выкл./Вкл.

●Настройки системы

В режиме готовности дважды нажмите кнопку меню для входа в интерфейс настроек системы.

- 1.Яркость экрана:Выкл./30секунд/1 мин./3 мин.
- 2.Авто выключение: Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.
- 3.Частота:50Гц/60Гц
- 4.Звуковой сигнал:Выкл./Вкл.
- 5.Язык:English/Русский/Français /Deutsch/Simplified Chinese
- 6.Дата/время:YY/MM/DD
- 7.Формат:Отменить/Подтвердить
- 8.Знание по умолчанию:Отменить/Подтвердить
- 9.Версия:отображение версии микро ПО

6.Зарядка аккумулятора

1.Индикатор питания батареи:

☐ Нет заряда ☐ Низкий заряд ☐ Неполный заряд ☐ Полный заряд

2.Зарядка батареи:

- 1)Подключите зарядное устройство для машины к интерфейсу USB устройства.
- 2)Зарядка USB при помощи кабеля USB от ПК

7.Установка и извлечение карты SD

- 1.Вставьте карту SD в паз карты SD
- 2.Для извлечения карты SD слегка нажмите на карту SD

Меры предосторожности

Благодарим

За покупку видеорегистратора DVR-930 FHD1080P. Руководство пользователя содержит технические спецификации и инструкции по применению, эксплуатации и установке. Внимательно прочтите данное руководство перед применением.

1.Описание продукта

Данный продукт – сверхминиатюрная цифровая видеокамера с высокой четкостью, высококачественной цифровой видео и аудио записью, высокоскоростной передачей информации USB, функцией зарядки от USB.

2.Комплектующие

1. Видеорегистратор
2. Зарядное устройство для машины
3. Кабель USB
4. Держатель
5. Руководство пользователя

3.Функции клавиш

Кнопки и розетка



- 1.Держатель
- 2.Разъем USB
- 3.Гнездо для карты TF
- 4.Кнопка Вверх 【▲】
- 5.Кнопка Меню 【☐】
- 6.Кнопка Вниз 【▼】
- 7.Кнопка OK 【OK】
- 8.Кнопка Режим 【M】
- 9.Защита видео 【🔒】
- 10.Кнопка питания Вкл./Выкл. 【⏻】
- 11.Линза
- 12.Колонки
- 13.Микрофон
- 14.Сброс
- 15.3-дюймовый дисплей

4.Назначение клавиш

1.Кнопка питания 【⏻】

Функция 1:функция вкл./выкл.

①

- 1.Обратите внимание на положение карты SD при установке.
- 2.Если устройство и карта SD несовместимы, вставьте другую карту SD.
- 3.Используйте высокоскоростную карту SD (класс 10 и выше)

8.Настройки режима воспроизведения

Для включения режима воспроизведения, нажмите кнопку 【M】, переключать режимы В режиме воспроизведение для просмотра видео, нажмите кнопку 【OK】

В режиме [Воспроизведение]:

- Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для просмотра последнего или следующего видео.
- Нажмите кнопку[☐] для входа в режим установки воспроизведения.
- Нажмите и удержите нажатой кнопку 【M】 для выхода из режима воспроизведения.

- 1.Удалить:Удалить текущ./Удалить все
- 2.Защита:Заблок. текущ./Разблок. текущ./Заблок. Все/Разблок. Все

9.Устранение неисправностей

※В режиме нормальной работы для устранения неполадок следует использовать методы,указанные ниже:

●Не осуществляется фотосъемка и видеозапись

Проверить заполненности карты памяти TF

●Автоматическая остановка во время записи

Использовать соответствующую высокоскоростную карту памяти TF типа SDHC, ввиду большого размера данных HD видео,

высокоскоростная карта памяти TF имеет определение C10

●При воспроизведении фото или видео появляется сообщение «ошибка при работе с файлом/files error»Незавершенные файлы, возникшие из-за ошибки в работе карты памяти TF,

необходимо отформатировать карту памяти TF

●Нечеткое видео

Проверить наличие грязи или отпечатков, вытереть объектив камеры бумагой для протирки оптических стекол.

●При записи небо или вода отображаются черным

Изображения с большим контрастом влияют на функцию автоматической съемки камеры;следует отрегулировать данную функцию в режиме настроек.

●Ухудшение изображения в облачный день и при дневном свете

Настроить функцию «баланс белого/white balance» на автоматический режим

●Появление поперечной полосы на изображении

Некорректная настройка «частоты оптического диапазона/light frequency», необходимо настроить данный параметр на 50Гц или 60Гц,в соответствии с местной частотой питания электросети

②

●Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.

●Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для выключения устройства.

Функция 2:Спящий режим

●Переведет регистратор в режим ожидания;

2.Защита видео 【🔒】 (функция блокировки)

●в режиме записи короткое нажатие кнопки 【🔒】 для ускорения сохранения текущего видео.

●Если в режиме видеозаписи происходит столкновение с машиной, включается функция

3.Режим 【M】

●Коротко нажать данную кнопку для смены режима:«режим фото – режим записи – режим воспроизведения»

4.Кнопка 【OK】

функция 1:Начало/окончание видео записи.

●для выбора.ПередПри включенном состоянии короткое нажатие 【OK】 откроет видео, короткое нажатие 【OK】 закроет видео.

Функция 2:Камера

●В режиме фото короткое нажатие 【OK】 – фотографирование.

Функция 3:Воспроизведение файла

●В режиме воспроизведение нажмите 【OK】 для воспроизведения/паузы видео.

Функция 4:Подтверждение функции

●Меню,установка меню,фото,видео – установка настроек и сохранение или подтверждение действия.

5.Кнопка меню 【☐】

Функция:установка меню

●В режиме воспроизведение выберите защиту или удаление файла

6.Кнопка вверх 【▲】

Функция 1:выбор функции в меню.

Функция 2:просмотр видео файлов, Длительное нажатие – Предыдущая видео, короткое нажатие быстрая перемотка.

Функция 3:короткое нажатие в режиме видео для включения/выключения микрофона.

7.Кнопка вниз 【▼】

Функция 1:выбор функции в меню

Функция 2:просмотре видео файлов,длительное нажатие – Следующая видео короткое нажатие быстрая перемотка вперед.

8.Кнопка сброса 【RESET】

②

10.Технические характеристики

ЖК экран	3-дюймовый ЖК дисплей (800x480)IPS
Видео разрешение	1296P/1080P/720P/VGA
Линза	170-градусная широкоугольная
Языки	English/Русский
Формат фото	JPEG
Формат видео	.MOV
Регистрация движения	Вкл./Выкл.
Gsensor	Выкл./Низкий/Средний/Высокий
Циклическая запись	Выл./ 1 мин/ 3 мин/ 5 мин
USB интерфейс	USB 2.0
Рабочая температура	0℃~60℃
Температура хранения	-10℃~60℃
Карта памяти	Поддержка карты SD до 32ГБ, класс 10 и выше
Напряжение	5В/1А
Мощность батареи	Встроенная многократно заряжаемая литиевая батарея 200 мАч

Внимание:Подключите ЦПБ к питанию машины при помощи зарядного устройства USB, в устройство встроено адаптер 12В-5В, если напряжение на выходе превышает 5В, ЦПБ сгорит.

ПРИМЕЧАНИЕ

Неправильное применение может причинить поломку устройства. Если это произойдет, используйте инструмент в форме иглы для нажатия кнопки Сброс для возобновления работы камеры.

Уважаемые покупатели!

Ввиду того, что на рынке существуют разные флеш-накопители (разного класса, с низкой скоростью чтения информации, подделки под известных производителей), компания eplutus рекомендует вам использовать в приобретаемых изделиях флеш-накопители нашей торговой марки "eplutus".

③