

Сирена беспроводная свето-звуковая

PS-FS107



Устройство для дополнения охранной сигнализации, предназначенное для громкого оповещения о тревоге (например, при проникновении, пожаре или других аварийных ситуациях). Она используется как компонент систем безопасности в домах, квартирах, офисах и на объектах.

Кроме тревожного оповещения сирена может подтверждать звуковыми и световыми сигналами постановку системы на охрану и снятие с охраны.

Особенности

- Малогабаритный пластиковый корпус;
- Беспроводное подключение;
- Мощная сирена и хорошая видимость светового сигнала в различных условиях.

Технические характеристики

Уровень звукового давления сигнала сирены на расстоянии 1м	90 дБ
Максимальная дальность сигнала	100 м
Питание, В / рабочий ток, мА	DC, 9-12В / 350
Габаритные размеры, мм	155x98x40
Диапазон рабочих температур, град Цельсия	от - 10 до +50

Комплект поставки

Оповещатель комбинированный FS107 в сборе в инд. упаковке, шт.	1
Крепежный комплект, шт.	1

Требование к использованию

Оповещатель комбинированный готов к эксплуатации. Требуется предварительно произвести сопряжение с сигнализацией согласно ее инструкции. Сирена имеет ограничение по совместимости с модельным рядом охранных сигнализаций!

Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется бесплатно производить ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оповещателя, по своему усмотрению. На оповещатели, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки оповещателя.

Общий вид устройства



Индикация

- Охрана включена: горят светодиоды 2 и 3;
- Охрана выключена: светодиоды выключены;
- Охрана периметра: светодиоды 2 и 3 мигают.

Примечание: общее число светодиодов - 4 шт.

Сопряжение с домашней системой сигнализации

1. Подключите адаптер питания к стандартной розетке напряжением 220 В.
 2. Снова включите сирену и кратковременно нажмите "Set switch", после чего вы увидите четыре горящих светодиода.
 3. Сирена ожидает беспроводного сигнала от системы сигнализации. Как отправить сигнал, смотрите в руководстве пользователя сигнализации, глава "Беспроводная сирена".
 4. Сирена подаст один звуковой сигнал, когда получит беспроводной сигнал от системы сигнализации. После этого сопряжение считается успешно завершенным.
 5. Коротко нажмите кнопку "Set", после чего вы услышите продолжительный звуковой сигнал сирены. Все светодиодные индикаторы выключены. Сирена находится вне режима сопряжения.
- Примечание: Если на 4 шаге сирена подаст четыре звуковых сигнала, сопряжение не состоялось. Сбой может быть вызван двумя причинами:
- а. Повторное сопряжение. Сирена уже была подключена к системе сигнализации;
 - б. Превышение лимитов сопряжения. Система сигнализации может подключать не более 10 беспроводных сирен.

Удаление данных о сопряжении

Включите питание и коротко нажмите кнопку "Set", после чего все светодиоды загорятся. Удерживайте клавишу "Set", пока не раздастся звуковой сигнал сирены. После этого все записи о сопряжении будут удалены.

Вид на кнопку "Set" и выключатель сирены

