

Шаровый кран защиты от протечки воды Ps-Link QT07-S2-DN15



РУКОВОДСТВО

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием прибора и применяйте его строго в соответствии с указанными требованиями.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер	DN15	Напряжение	DC 5В
Мощность	<5Вт	Тайминг ОТКР./ЗАКР.	<5сек
Давление	<1 МПа	Ресурс	>50000
Температура носителя	0-90°C	Класс IP	IP65
Время реакции	1сек	Тип датчика	проводной

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шаровый кран	Датчики	Блок питания
1 шт.	2 шт.	5 В/1 А

ВВЕДЕНИЕ

Это автоматическая система обнаружения и блокировки утечки воды, оснащённая современными устройствами. Отличается стабильной работой и длительным сроком службы. Функции прибора включают:

- звуковую индикацию состояния;
- проводные датчики утечки воды;
- шаровый кран с электроприводом и адаптером питания.

Датчики необходимо размещать в местах возможного появления воды. При попадании воды на датчик срабатывает автоматическое закрытие шарового крана.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система защиты может применяться в квартирах, на складах, в промышленных предприятиях, магазинах, коммерческих и иных объектах. Основное назначение — обнаружение утечек и предотвращение ущерба:

- водопроводных труб;
- отопительных труб;
- труб систем кондиционирования и др.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интерфейсы шарового крана:

1. Кнопка «Открыть»
2. Разъём блока питания.

Порядок действий:

1. Установите шаровый кран на трубопровод.
2. Установите датчики в местах возможной протечки (контакты датчика не должны соприкасаться с металлическими предметами).
3. Подключите блок питания к крану.
4. Включите питание — устройство выполнит самодиагностику. По умолчанию шаровый кран находится в открытом состоянии.
5. Нажмите кнопку «Открыть», чтобы открыть кран и перевести систему в режим защиты.
6. При обнаружении протечки:
 1. Шаровый кран автоматически закрывается. Процесс обозначается звуковым сигналом.
 2. После устранения протечки и удаления воды нажмите «Открыть», чтобы восстановить нормальную работу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте устройство строго при указанном напряжении.
2. Следите, чтобы среда внутри трубопровода была чистой, без пыли и песка.
3. Держите прибор вдали от сильных магнитных полей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия — 12 месяцев при нормальных условиях эксплуатации.

После окончания гарантийного срока расходы по обслуживанию несёт пользователь.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. Поломка или повреждение вследствие нарушения инструкции.
2. Механические повреждения корпуса или крана, возникшие при установке или эксплуатации.
3. Самовольное вскрытие, изменение конструкции, установка не оригинальных комплектующих или деталей.