

Автомобильный регистратор HD

Инструкция пользователя

eplutus®



DVR-936

Руководство пользователя

Благодарим

За покупку видеорегистратора DVR-936 FHD1080P. Руководство пользователя содержит технические спецификации и инструкции по применению, эксплуатации и установке. Внимательно прочтите данное руководство перед применением.

1. Описание продукта

Данный продукт – сверхминиатюрная цифровая видеокамера с высокой четкостью, высококачественной цифровой видео и аудио записью, высокоскоростной передачей информации USB, функцией зарядки от USB.

2. Комплектующие

1. Видеорегистратор
2. Зарядное устройство для машины
3. Кабель USB
4. Держатель
5. Руководство пользователя

3. Функции клавиш

Кнопки и розетка



1. Держатель
2. Разъем USB
3. Гнездо для карты TF
4. Сброс
5. Линза
6. Колонки
7. 3-дюймовый дисплей
8. Кнопка Меню []
9. Кнопка Режим [M] / Защита видео []
10. Кнопка питания Вкл./Выкл [] / Кнопка OK [OK]
11. Кнопка Вверх [▲]
12. Кнопка Вниз [▼]
13. Микрофон

8. Настройки режима воспроизведения

Для включения режима воспроизведения, нажмите кнопку [M], переключите режимы В режиме воспроизведение для просмотра видео, нажмите кнопку [OK]

В режиме [Воспроизведение]:

- Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для просмотра последнего или следующего видео.

- Нажмите кнопку [] для входа в режим установки воспроизведения.

- Нажмите и удержите нажатой кнопку [M] для выхода из режима воспроизведения.

1. Удалить: Удалить текущ./Удалить все

2. Защита: Забл. текущ./Разбл. текущ./Забл. Все/Разбл. Все

9. Устранение неисправностей

※ В режиме нормальной работы для устранения неполадок следует использовать методы, указанные ниже:

- Не осуществляется фотосъемка и видеозапись

Проверить заполненность карты памяти TF

- Автоматическая остановка во время записи

Использовать соответствующую высокоскоростную карту памяти TF типа SDHC, ввиду большого размера данных HD видео,

высокоскоростная карта памяти TF имеет определение C10

- При воспроизведении фото или видео появляется

сообщение «ошибка при работе с файлом/files error» Незавершенные файлы, возникшие из-за ошибки в работе карты памяти TF,

необходимо отформатировать карту памяти TF

- Нечеткое видео

Проверить наличие грязи или отпечатков, вытереть объектив камеры бумажкой для протирки оптических стекол.

- При записи небо или вода отображаются черным

Изображения с большим контрастом влияют на функцию автоматической съемки камеры: следует отрегулировать данную функцию в режиме настроек.

- Ухудшение изображения в облачный день и при дневном свете

Настроить функцию «баланс белого/white balance» на автоматический режим

- Появление поперечной полосы на изображении

Некорректная настройка «частоты оптического диапазона/light frequency», необходимо настроить данный параметр на 50Гц

или 60Гц в соответствии с местной частотой питания электросети

4. Назначение клавиш

1. Кнопка питания [] / Кнопка [OK]

Функция 1: функция вкл./выкл.

- Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.

- Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для выключения устройства.

Функция 2: Начало/окончание видео записи.

- для выбора. Перед При включенном состоянии короткое нажатие

[OK] открывает видео, короткое нажатие [OK] закрывает видео.

Функция 3: Камера

- В режиме фото короткое нажатие [OK] – фотографирование.

Функция 4: Воспроизведение файла

- В режиме воспроизведения нажмите [OK] для воспроизведения/паузы видео.

Функция 5: Подтверждение функции

- Меню, установка меню, фото, видео – установка настроек и сохранение или подтверждение действия.

2. Режим/функция блокировки [M]

- Коротко нажать данную кнопку для смены режима: «режим фото – режим записи – режим воспроизведения»

- в режиме записи короткое нажатие кнопки [M] для ускорения сохранения текущего видео.

- Если в режиме видеозаписи происходит столкновение с машиной, включается функция

3. Кнопка меню []

Функция 1: режим меню

В режиме ожидания нажатием кнопки [] откройте окно главного меню, При нажатии данной кнопки будет осуществлен выход из

данной операции и возврат к меню.

4. Кнопка прокрутки вверх [▲]

Функция 1: функция пролистывания страницы вверх Функция прокрутки страницы вверх используется в настройках меню и в режиме воспроизведения.

Функция 2: в режиме воспроизведения. Увеличивает громкость звука.

5. Кнопка прокрутки вниз [▼]

Функция 1: функция пролистывания страницы вниз

Функция прокрутки страницы вниз используется в настройках меню и в режиме воспроизведения.

Функция 2: включения/выключения микрофона.

в режиме видеозаписи короткое нажатие в [▼] для включения/выключения микрофона.

Функция 3: в режиме воспроизведения. уменьшает громкость звука

10. Технические характеристики

ЖК экран	1.5-дюймовый ЖК дисплей
Видео разрешение	1080P/720P
Линза	170-градусная широкоугольная
Языки	English/Русский
Формат фото	JPEG
Формат видео	.AVI
Регистрация движения	Вкл./Выкл.
Gsensor	Выкл./Низкий/Средний/Высокий
Циклическая запись	Выкл./ 1 мин/2 мин/3 мин/ 5 мин
USB интерфейс	USB 2.0
Рабочая температура	0°C~70°C
Температура хранения	-20°C~70°C
Карта памяти	Поддержка карты SD до 64ГБ, класс 10 и выше
Напряжение	5V/1A
Мощность батареи	Встроенная многократно заряжаемая литиевая батарея 250 мАч

Внимание: Подключите ЦПБ к питанию машины при помощи зарядного устройства USB, в устройство встроен адаптер 12В-5В, если напряжение на выходе превышает 5В, ЦПБ сгорит.

ПРИМЕЧАНИЕ

Неправильное применение может причинить поломку устройства. Если это произойдет, используйте инструмент в форме иглы для нажатия кнопки Сброс для возобновления работы камеры.

Уважаемые покупатели!

Ввиду того, что на рынке существуют разные флеш-накопители (разного класса, с низкой скоростью чтения информации, подделки под известных производителей), компания eplutus рекомендует вам использовать в приобретённых изделиях флеш-накопители нашей торговой марки "eplutus".