

Автономная светозумовая сигнализация OFS-GW



Руководство

Общий вид



Установка

1. Подключите оповещатель (сирену) к сети через адаптер 12В\1а. Разъем находится в углублении с внутренней стороны. Включите адаптер в сеть 220 вольт.
2. На обратной стороне прибора в том же углублении переключите флажок в положение ON – включение устройства.
3. Нажмите на пульте ДУ (дистанционного управления) кнопку постановки на охрану. Прозвучит одиночный сигнал сирены.
4. Установите, смонтируйте датчики (извещатели). Активируйте элемент питания датчика, удалив защитную пленку. Для ИК- датчиков необходимо флажок включения перевести в положение ON – включено.
5. После постановки на охрану (нажатие кнопки «закрытый замок») нужно проверить работу извещателей сработкой датчика.
6. При срабатывании датчика сирена издаст громкий сигнал. Световая индикация мигает.
7. Для отключения тревоги нажмите на пульте кнопку «Снять охрану». Сигнал тревоги отключится. Сирена снимется с охраны.

Пульт управления (брелок). Назначение клавиш

«Закрытый замок» - постановка системы на охрану

«Открытый замок» - снятие системы с охраны

SOS – мгновенное включение тревоги

«Дом» - не используется

Продолжительность работы тревожной сирены **90-120** сек.

Настройка

1. Включите сирену — переключатель в положение ON
2. Нажмите кнопку **SET** один раз. Загорится световой индикатор. Прозвучит однократный звуковой сигнал
3. Активируйте добавляемый датчик. Для пульта управления нажмите кнопку «снятие с охраны». Прозвучит сигнал добавления.
4. Для завершения программирования нажмите кнопку **SET**. Световая индикация оповещателя отключится. Сирена готова к работе.