

Руководство пользователя


eplutus®

Автомобильный регистратор с двойной камерой высокого разрешения

Удаление видео:

1. При остановке записи дважды нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим воспроизведения видео или просмотра фотографий.
 2. Чтобы выбрать видео, которое Вы хотите удалить, используйте кнопки «UP» и «DOWN».
 3. Нажмите кнопку «M», чтобы удалить выбранное видео или фото графию.
 4. Перед форматированием сделайте резервную копию защищенных файлов.
- Воспроизведение на компьютере:**
Рекомендуемые требования к компьютеру при воспроизведении видео 1080p 30fps:
1.ЦП – Intel core 2 DuoGhz или выше.
2.ОЗУ – DDRII 2ГБ или выше.
3.Карта памяти с поддержкой DirectX 10 или выше.

Характеристики изделия



Отсоедините и подключите питание автомобильного цифрового видеорегистратора.
По завершении установки цифровой видеорегистратор будет автоматически начинать запись всякий раз, когда автомобиль приводится в движение.
При выключении зажигания или отключении системы электропитания автомобиля цифровой видеорегистратор автоматически выключается.
Внимание:
1. Если необходимо активировать функцию контроля парковки, рекомендуется использовать программно управляемый ответвительный кабель для подсоединения блока передачи длинных сообщений.
2. Используйте карту памяти Micro SD на 8ГБ класса 6 или выше.
3. Цифровой видеорегистратор работает в режиме циклической записи, поэтому при заполнении TF-карты памяти первое видео будет удалаться (**защищенные видео не удаляются**). Для сохранения полезных или интересных видео существуют два решения, которые помогут Вам защитить файл от удаления:
1) во время записи нажмите , после чего в верхней части экрана загорится символ замка, означающий, что файл не будет удален при последующей записи.
2) Если во время записи автомобиль попал в дорожно-Транспортное происшествие, нажмите клавишу «M» в режиме ожидания и активируйте функцию G-сенсора, тогда файл будет защищен от удаления.
Функция клавиш быстрого выбора команд
Назначение клавиш
1. Кнопка «REC/OK» (Запись/OK): клавиша выполнения—чтобы выполнить какую-либо функцию, необходимо нажать кнопку «REC/OK».
•Нажмите и удерживайте кнопку "OK" в течение 3 секунд
Включить/выключить Wifi:
2. Кнопка «MENU» (Меню): Нажатие на главное меню в режиме ожидания позволит Вам выбрать функцию настройки

Разрешение:1920*1080	Линзы:полностью стеклянные с 6-ю слоями
Угол обзора:140°	F2.0
Тип кодирования: H-JPEG	Карта памяти: 4-64 GB
Формат видео: AVI	Водяной знак на фотографии поддерживается
Режим записи без потери секунд	Контроль парковки поддерживается
G-сенсор: поддерживается	Защита экрана поддерживается
Детектирование движения: поддерживается	Функция Wi-Fi: поддерживается
Запись с двойной камерой: поддерживается	Отображение камеры в реальном времени: поддерживается
Напряжение 5 В	Тип аккумулятора: литий-полимерный 3.7 В

Способ установки



Внимание:

- 1) При установке устройства не устанавливайте его на месте водителя, чтобы не перекрывать ему зону видимости.
- 2) После установки устройства ещё раз проверьте, надежно ли оно закреплено с учетом вероятного возникновения аварии во время вождения.



Вариант установки 1. Установка на внутренней части стекла подходит для автомобилей повышенной проходимости (SUV) или хэтчбэков.

параметров, при повторном нажатии Вы выходите из меню.
3. Кнопка «Power» (Питание): при длительном нажатии на кнопку «Power» происходит включение/выключение устройства, при коротком нажатии — включение/выключение заполняющего света.
4. Кнопка «UP» (Вверх): а) движение вверх/на картинке; б) нажатием кнопки «up» можно переключать отображение переднего и заднего видов двойной камеры.
5. Кнопка «Down» (Вниз): а) движение вниз/на картинке; б) нажатием кнопки «down» в режиме видео или ожидания можно активировать или деактивировать функцию записи.
6. Кнопка «MODE» (Режим): а) кнопка выбора режима. Переключение между режимами фотография / просмотр файла / видео.
б) Клавиша защиты файла. Если во время записи нажать кнопку «MODE», то в верхней части экрана загорится символ замка, означающий, что файл не будет удален при последующей записи.
7. Назначение портов: USB-порт служит для подключения источника питания 5V-1A; TF-порт служит для подключения TF-карты памяти; порт AV-OUT служит для подключения камеры заднего вида; HDMI – порт передачи HD-данных; RESET – сброс настроек устройства с перезагрузкой.
Настройки системного меню
Разрешение видео: 1080FHD 1080 P 720P WVGA VGA
Разрешение фотографий: 12M 10M 8M 5M и другие по выбору.
Циклическая запись: Замкнутая, 1 минута, 2 минуты, 3 минуты, 5 минут. Можно выбрать запись по замкнутому циклу или через определенные промежутки времени: 1 минута, 2 минуты, 3 минуты, 5 минут.
Детектирование движения: Вы можете включить или отключить детектирование движения, при этом на экране появится значок . В случае если на экране происходит изменение кадров, то будет выполняться их запись, если же никакого изменения не наблюдается – запись производится не будет.


Вариант установки 2. Установка посередине регистрационного знака подходит для большинства автомобилей с кузовом седан.
3. Кабель фонаря заднего хода.
Автоматическое переключение заднего хода.
4. Установка на темной линии вдоль двери.
ЖПодключение Wi-Fi
•Перед покупкой убедитесь, что у Вас есть функция WIFI, к которой может быть подключен Ваш мобильный телефон и цифровой видеорегистратор.
•Нажмите и удерживайте кнопку "REC/OK" в течение 3 секунд Включить/выключить Wifi:
•Для использования Wi-Fi, обязательно поставьте флешку.
•Советовать выбрать разрешение 720P когда включит Wifi.
•Поддержка видео в реальном времени.
•Поддержка сканирования видеофайла из карты памяти.
•Поддержка загрузки видеофайла из карты памяти.
•Поддержка беспроводного управления видео и настроек и параметров.

•Wifi: Используется для включения и выключения Wifi, возможно использовать на расстоянии до 5 метров.

1. Загрузка приложения для мобильного телефона: для телефона с системой Android – зайдите на Андроид маркет  и введите «WCVR-Dual» чтобы найти , затем нажмите на него, чтобы загрузить.

Подключение регистратора к системе Android
Открытие приложения <Play>, нажмите на кнопку "Поиск" (рис. 2), в поле поиска введите "WCVR-Dual" (WCVR-Dual) после подтверждения соответствующего заявления, нужно нажать WCVR-Dual (рис. 3), нажмите на кнопку "Установить" (Рисунок IV).

Баланс белого: Авто, солнечный свет, облачно, лампа накаливания, искусственное дневное освещение – на выбор предоставляется пять режимов освещения.
Резкость: используйте интенсивный, общий, мягкий вариант для настройки четкости изображения. Если четкость изображения недостаточна, можно добавить больше резкости, чтобы получить более четкое изображение.
Экскооррекция: +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1/0 -4/3 -5/0 значение по умолчанию: +0.0
Включение видео: можно выбрать автоматическую запись видео при включении устройства.
Защита экрана: можно активировать или деактивировать время отображения экрана.
Автоматическое выключение: замкнутое, 1 минута, 3 минуты или время, когда цифровой видеорегистратор не выполняет запись.
Видео и аудио: активирует и деактивирует настройку записи.
Контроль парковки: выбор данной опции позволяет включить/отключить функцию контроля парковки. В случае отключения питания автомобиля и его нахождения на автостоянке включение функции контроля парковки позволит автоматически включить питание и начать запись при сильном столкновении. Файл с записью будет защищен, при открытии устройства контроля парковки в правом верхнем углу экрана будет высвечиваться знак . При необходимости выбора данной функции рекомендуется использовать программно управляемый ответвительный кабель для подсоединения блока передачи длинных сообщений (советуем отсоединить G-сенсор и установить 2G, 4G, 8G).
G-сенсор: Включение/отключение функции G-сенсора. Включение G-сенсора происходит при сильном ударе автомобиля, цифровой видеорегистратор автоматически ставит защиту на файлы с записями, сохраняет их и предотвращает их удаление при последующем цикле записи. Отключение данной функции 2G, 4G, 8G возможно по выбору.
Дата/Время: позволяет установить время и дату.



Установка языка: позволяет выбрать необходимый язык.
Отметка времени: при активации данной функции во время записи на экране будут отображаться дата и время. Частота освещения: 50 Гц, 60 Гц – два варианта.
Форматирование: позволяет отформатировать карту памяти. Предварительно сделайте резервную копию файлов.
Настройки по умолчанию: возвращает программы или других настроек к заводским значениям.
Обзор: номер устройства при обновлении.
Функция заднего вида при заднем ходе: На задней камере имеется два питающих провода. Подключите их к фонарю заднего хода при установке задней камеры таким образом, чтобы экран устройства переключался на заднюю камеру во время обратного хода. Красный кабель подключается к аноду заднего фонаря, а черный кабель – к катоду заднего фонаря.
Режим фотографии:
Чтобы войти в режим фотографии, нажмите кнопку «MODE» в режиме ожидания. Чтобы получить снимок, нажмите кнопку «REC/OK». Чтобы настроить режим фотографии, нажмите кнопку «MENU».
Режим воспроизведения
Процесс воспроизведения
1. Нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим фотографии из режима ожидания. Чтобы войти в режим отображения видео, ещё раз нажмите кнопку «MODE», .
2. Нажмите кнопку «Up» или «Down», чтобы выбрать запись, которую Вы хотите просмотреть.
3. Нажмите кнопку «REC/OK» для начала воспроизведения видео.
4. Чтобы остановить воспроизведение видео, нажмите повторно кнопку «REC/OK».
5. Для регулировки громкости используйте кнопки «Up» или «Down».

2. Вставьте TF-карту памяти в цифровой видеорегистратор и включите его.
3. Активируйте сигнал WLAN на мобильном телефоне, чтобы найти (wcvr-dual) и подключиться к нему, пароль по умолчанию 99999999.
4. Нажмите на приложение , чтобы отобразить главный экран.

5. Нажмите , чтобы открыть окно управления файлами.

А. Нажмите , чтобы просмотреть записанные фотографии и видеофайлы, также их можно скопировать на мобильный телефон.

Б. Нажмите , для управления и удаления файла приложения.

6). Нажмите , чтобы открыть окно с отснятыми видеоматериалами.

7. Нажмите , для переключения между передней и задней камерой.

8. Нажмите , для входа в главное меню, чтобы установить больше функций.