



- 1) Умная лампа: 1 шт.
- 2) Адаптер 220В-5В: 1 шт.
- 3) Инструкция: 1 шт.



Register

China

Mobile Number/Email

Invalid email address

Get Verification Code

☒ I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

1. Если у Вас еще нет аккаунта в приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или электронную почту, следуйте дальнейшим инструкциям для завершения регистрации.
2. Во время регистрации, в зависимости от выбранного способа, Вы получите секретный код на почту или в виде смс сообщения соответственно. Вам необходимо будет ввести его в приложение, затем придумать пароль от аккаунта и завершить процедуру регистрации.

Чувствительность

Ритмы «Музыка»
Rhythm scenes

Слайдер чувствительности

Курсор выбора чувствительности

При выборе ритма local mode выберем готовый шаблон

- Установите свое расписание (например, загляните утром в сна, свет будет постепенно гаснуть, пока не выключится в назначенное время) (автоматическое пробуждение, индикатор будет постепенно увеличивать яркость)
- Таймер: Автоматическое включение и выключение света в установленное время
- Оставшееся время: Свет автоматически выключится после завершения обратного отсчета.
- Режим "не беспокоить" (do not disturb) подходит для объектов с частым сбоем питания. Чтобы включить свет, необходимо включить два раза подряд клавишу прежде чем загорится свет (опция)

Initial mode : начальный цвет и яркость предустановленные заводом
Customize : выборочный цвет и яркость, которые будут при включении

Three screenshots of the 'Настройка' (Settings) app for the 'Беспроводная зарядка' (Wireless Charging) feature.

Screenshot 1: Настройка беспроводной зарядки

- Left Time: White
- Color Temp: Color
- Bright: Scene
- Mode: Music
- Switch

Screenshot 2: Mode

- White (selected)
- Color
- Scene
- Music

Screenshot 3: Left Time

- Music (selected)
- Scene
- Exit
- Time: 24:59
- Time: 00:00
- Time: 01:01