



V380 Pro Smart Camera

РУКОВОДСТВО

Ознакомьтесь перед использованием

Загрузка приложения


Для подключения камеры необходимо скачать приложение указанное на коробке и в описании на мобильное устройство через «AppStore» или «Google Play» (предпочтительно) или отсканировав QR-код на коробке



Приложение просит зарегистрировать аккаунт, однако, если вы не планируете использовать облачное хранилище, возможна работа и без учетной записи.

Подготовка к работе

Рекомендуется, чтобы время первой зарядки превышало 8 часов. Пожалуйста, переведите переключатель в положение «ВЫКЛ», чтобы повысить эффективность зарядки во время зарядки.




Установите кронштейн, вставьте SIM-карту в камеру и подключите разъем питания аккумулятора к солнечной панели.

Используйте надежные батареи 18650, поскольку использование некачественных батарей может вызвать проблемы при эксплуатации устройства.

Для использования источника питания 5 В/2 А вставьте SIM-карту в камеру перед подключением питания к камере

Особенности солнечной панели


Для зарядки литиевой батареи рекомендуется использовать прилагаемый адаптер питания (5 В постоянного тока/2 А) с подключением к зарядному порту аккумуляторного отсека. После полной зарядки закройте водонепроницаемую резиновую заглушку и переведите выключатель питания в положение «ON».



**Для устройств, работающих на солнечной энергии, старайтесь установить солнечную панель с учетом получения максимально возможной солнечной энергии. Это может увеличить срок службы батареи;*

Инициализация камеры. Индикация

Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение нескольких секунд, устройство предложит «Восстановить заводские настройки по умолчанию», и индикатор будет попеременно мигать, что означает, что сброс выполнен успешно.



Когда индикатор устройства не горит, это означает, что устройство выключено или находится в спящем режиме. Когда индикатор устройства горит красным, это означает, что устройство включено и выходит из спящего режима, но не подключено к сети.

Когда индикатор устройства желтый, это означает, что устройство подключено к сети. «Когда красный индикатор устройства мигает непрерывно, это означает, что устройство не может распознать SIM-карту. Проверьте, вставлена ли карта.

Когда индикатор устройства непрерывно мигает красным дважды, это означает, что устройство распознает SIM-карту, но не подключено к Интернету. Проверьте, есть ли на SIM-карте данные.

Если индикатор устройства не горит постоянным желтым светом, проверьте по очереди следующие пункты:

1. Пожалуйста, подтвердите, вставлена ли SIM-карта;
2. Убедитесь, что SIM-карта действительна и достаточный поток данных;
3. Нормален ли сигнал 4G в текущем местоположении;
4. Не сломана ли антенна устройства.

**Пожалуйста, старайтесь содержать поверхность солнечной панели в чистоте. Пыль и т. д., покрывающие поверхность зарядной панели, повлияют на эффективность выработки электроэнергии.*

Настройка PIR

PIR сенсор - обнаруживает инфракрасные лучи, излучаемые телом человека и устройство регистрирует событие. «Чувствительность PIR» можно установить в «настройках». Для использования в условиях интенсивного движения рекомендуется отключить PIR или установить низкий уровень, чтобы избежать ненужных пробуждений и продлить срок службы батареи устройства.

Закрыто [closed]: в этом состоянии устройство не будет пробуждаться при обнаружении PIR;
Высокий [high]: выводит устройство из спящего режима и подает сигнал тревоги при каждом срабатывании;
Средний [medium]: при непрерывном срабатывании в течение 3 секунд он просыпается и подает сигнал тревоги;
Низкий [low]: когда он непрерывно срабатывает в течение 5 секунд, он просыпается и подает сигнал тревоги;

Добавление камеры в приложение

В приложении на смартфоне нажмите значок «+», чтобы добавить устройство «Умная камера 4G» в список устройств.

С помощью мобильного телефона отсканируйте QR-код устройства с корпуса камеры или вручную введите идентификатор устройства и следуйте инструкциям для завершения добавления.

