



## Кнопка выхода PS-OP05

### ПАСПОРТ

и

### РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

#### Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах.

#### Характеристики

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Материал корпуса               | Цинковый сплав                              |
| Коммутируемое напряжение / ток | не более 36В/3А                             |
| Тип контактов                  | Нормально-разомкнутые / Нормально-замкнутые |
| Размеры                        | 53 x 53 x 27 мм                             |
| Рабочая температура            | -20...+55 град.С                            |

**Примечание:** устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

#### Комплект поставки

Кнопка – 1 шт.

#### Подключение

**Желтый** – NO (нормально-разомкнутый контакт)

**Синий** – NC (нормально-замкнутый контакт)

**Зеленый** – COM (центральный контакт)

**Внимание:** при эксплуатации кнопки во влажной среде запрещается подключать кнопку к системам, имеющим напряжение более 12В.

#### Установка кнопки

Отверните фиксирующие винты на передней части корпуса. Снимите переднюю часть корпуса. Закрепите заднюю часть корпуса на стене. Подключите соединительные провода. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующие винты.

#### Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

#### Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

#### Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

#### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с даты продажи.

Сделано в Китае.

**EAC**