



Yoosee Умная 4G камера

РУКОВОДСТВО (версия.2.6)

Быстрая настройка


1 Загрузка приложения

Вы можете отсканировать QR-код, чтобы загрузить приложение, а также выполнить поиск «Yoosee» в App Store или Google Play, чтобы загрузить его, а затем зарегистрировать учетную запись для входа в систему.



2 Включение и подготовка камеры

Включите устройство, и через 30 секунд оно издаст звук «Ду-ду». Если звук «Ду-ду» не слышен, нажмите и удерживайте кнопку «Сброс», пока устройство не перезагрузится и не издаст голосовой сигнал о готовности.



3 Добавление устройства

Перейдите на главную страницу приложения Yoosee и нажмите «+» в правом верхнем углу и добавьте камеру, следуя рекомендациям приложения.

*Приложение будет обновляться по мере необходимости для улучшения качества продукта

Общий доступ

1. Предложите своим друзьям загрузить и установить приложение Yoosee и зарегистрировать учетную запись для приложения Yoosee.
2. Владелец устройства может щелкнуть значок «Поделиться», чтобы выбрать метод передачи доступа.
3. Вы можете следовать советам приложения, чтобы завершить передачу доступа.

Онлайн просмотр видео

В интерфейсе онлайн просмотра в приложения YooSee Вы можете проверить трансляцию с камеры в режиме реального времени и управление функциями наблюдения за камерой, создания снимков экрана и записи.

Воспроизведение записей

После установки TF-карты (поддержка fat32/exFat) камера будет автоматически записывать видео, когда она находится в рабочем режиме. Вы можете проверить записанные видео в функции «локального воспроизведения» приложения Yoosee.

Вопрос ответ

Вопрос: Как бороться с отображением оффлайн в списке устройств?

Ответ:

1. Убедитесь, что питание, подключенное к устройству, работает нормально;
2. Выньте TF-карту из устройства, если в камере есть TF-карта, перезагрузите устройство и маршрутизатор, чтобы проверить, не удастся ли подключить камеру к сети;
3. Проверьте трафик SIM-карты 4G. Если трафика недостаточно, пополните баланс самостоятельно в приложении.

Вопрос: Невозможно просмотреть воспроизведение видео?

Ответ:

Проверьте, включен ли переключатель записи. Если в рабочем режиме видео по-прежнему не создается, выберите «Настройки-Настройки видео» или «Доза видео»), а затем отформатируйте карту памяти. Если ~~время~~ почему не можете смотреть воспроизводимое видео после форматирования, вы можете заменить его. карту памяти на новую.

Вопрос: Как справиться с звуковым сигналом камеры?

Ответ:

1. Сбой сетевого подключения: сбой сетевого подключения из-за плохого сигнала. Проверьте, хорошо ли подключена антенна и в норме ли сигнал мобильного телефона.
- 2.[«Инициализация не удалась»]: если есть карта памяти, извлеките ее и попробуйте вставить еще раз. Если после нескольких попыток по-прежнему появляется сообщение «Ошибка инициализации», обратитесь к продавцу для решения проблемы.

Вопрос: Могу ли я купить облачное хранилище для камеры 4G?

Ответ:

Облачное хранилище будет потреблять много мобильного трафика, поэтому, пожалуйста, не покупайте облачное хранилище, не просматривайте видео в течение длительного времени.

Дополнительные вопросы и ответы можно найти на странице «Помощь и отзывы» в приложении.

Меры предосторожности

- Устройство поддерживает TF-карты объемом до 128 ГБ с файловой системой FAT32 или exFat.

- В устройстве используется технология циклической записи. Это означает, что если на TF-карте нет места для хранения, камера автоматически перезапишет самые ранние видео.

- Пожалуйста, не устанавливайте устройство в суровых условиях, таких как высокие температура, высокая влажность, пыльное или задымленное помещение; в противном случае устройство может быть повреждено.

- Приложение Yoosee и прошивка устройства будут время от времени обновляться. Если система отображает запрос на обновление, своевременно обновите ее онлайн.

- Чтобы просмотреть видео, контролируемое устройством, на компьютерах под управлением Windows, посетите <http://www.yoosee.co>, чтобы загрузить и установить версию Yoosee для ПК.